

BRILUM®



PASEO 100



PIREO 100



PASEO 200



PIREO 200



PASEO 300



PIREO 300



PASEO 400



PIREO 400



PASEO 410



PIREO 410



PASEO 600



PIREO 600

INSTRUKCJA MONTAŻU

OPRAWA SUFITOWA

PASEO 100, PASEO 200, PASEO 300, PASEO 400, PASEO 410, PASEO 600
PIREO 100, PIREO 200, PIREO 300, PIREO 400, PASEO 410, PIREO 600

Oprawy te przeznaczone są do montażu w sufitach podwieszanych. Mają one reflektor, który może być regulowany w pionie i poziomie. Efektem tego jest precyzyjnie ukierunkowane, punktowe oświetlenie przestrzeni i obiektów. Oprawy takie stanowią podstawę do tworzenia ciekawych rozwiązań świetlnych ze zmiennym kierunkiem światła. Jako źródło światła stosuje się żarówki halogenowe AR-111 o maksymalnej mocy 50W każda (w komplecie). Zastosowanie: oprawy idealne do oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, witrzyn sklepowych, a także stosowane w celach dekoracyjnych i do zaakcentowania oświetlenia wybranych pól.

MONTAŻ

Oprawa musi być zasilana napięciem 12V podawanym z odpowiedniego transformatora. Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, czy wyłączone zostało zasilanie. Przewody elektryczne muszą być podłączone zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami. Należy zapewnić odpowiednią wentylację oprawy oraz transformatora. Oprawa i transformator nie powinny w żadnym wypadku być okryte matą izolacyjną lub podobnym materiałem.


1. Wyciąć w podwieszanym suficie otwór przystosowany do modelu oprawy.
2. Transformator, odpowiednio dopasowany do mocy żarówki, połączyć ze złączką przyłączeniową umieszczoną na oprawie.
3. Poluzować śruby dociskające boczne blachy, które służą do zamocowania oprawy w suficie.
4. Włożyć oprawę w przygotowany otwór.
5. Ustawić boczne blachy w pozycji takiej, aby oprawa była poprawnie zamontowana, a następnie mocno dokręcić śruby.

UWAGI


- Przed wymianą źródła światła należy upewnić się, czy nie jest ono zbyt gorące.
- Oprawa powinna być umieszczona w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego oświetlanego obiektu.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.


Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu lub zastosowania niewłaściwego źródła światła. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu.




PASEO 100




PASEO 200




PASEO 300




PASEO 400




PASEO 410




PASEO 600




PIREO 100




PIREO 200




PIREO 300



PIREO 400



PIREO 410





PIREO 600


BRILUM®

max.
50W  1,05kg - PASEO 100

max.
2x50W  1,65kg - PASEO 200

max.
3x50W  2,23kg - PASEO 300


max.
4x50W  3,48kg - PASEO 400


max.
4x50W  2,87kg - PASEO 410

max.
6x50W  4,05kg - PASEO 600

max.
50W  1,12kg - PIREO 100


max.
2x50W  1,75kg - PIREO 200

max.
3x50W  2,43kg - PIREO 300

max.
4x50W  3,80kg - PIREO 400

max.
4x50W  3,13kg - PIREO 410

max.
6x50W  4,47kg - PIREO 600



BRILUM S.A.

05-500 Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A



- PL** Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować tak jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
- BG** Символът означава разделно събиране на електрически и електронни уреди, т.е. този продукт не бива да се изхвърля заедно с обикновените домашни отпадъци. Той трябва да бъде предаден в съответния пункт за събиране на изхабени електрически и електронни уреди. Правилното реализиране на целите, свързани със събиране на изхабените електрически и електронни уреди, има значение особено в случаите, когато в тези уреди има опасни елементи, които имат отрицателно влияние върху околната среда и здравето на хората.
- CZ** Symbol znamená selektivní sběr elektrospotřebičů a elektroniky, tzn. s tímto produktem se nesmí nakládat stejně jako s jiným odpadem s domácností. Je nutno tento předat do organizovaného sběru opotřebovaných elektrovýrobků a elektroniky. Řádné plnění úkolů spojených se sběrem použitých elektrických a elektronických spotřebičů je zvláště významné v případě, pokud tyto spotřebiče obsahují nebezpečné složky, které mají negativní vliv na životní prostředí a zdraví člověka.
- D** Das Symbol bedeutet die selektive Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten, dieses Produkt darf also nicht als Hausmüll angesehen werden. Es ist an die geeignete Stelle abzuliefern, die für Sammlung von verbrauchten elektrischen und elektronischen Geräten zuständig ist. Die richtige Durchführung der Aufgaben bei der Sammlung von verbrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders dann von Bedeutung, wenn diese Geräten umwelt- und lebensgefährliche Bestandteile enthalten.
- E** El símbolo significa la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, es decir, este producto no se puede tratar como otros residuos domésticos. Es necesario devolverlo a un punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados. La realización adecuada de las tareas relacionadas con la recogida de los equipos eléctricos y electrónicos desgastados tiene su particular importancia en caso en que en estos equipos aparecen componentes peligrosos que tienen un impacto negativo en el medio ambiente y la salud de las personas.
- EST** Sýmbool tähistab valikulist elektri ja elektrooniliste seadmete kogumist, sest antud tooted ei kuulu lihtjäätmete hulka. Need tuleb ära anda elektri ja elektroonikaga tegevlastesse vastutuspunktidesse. Elektri-ja elektroonikajäätmete kogumise eesmärgiks on loodusele ja inimete tervisele ohtlike mõjudega jäätmete käitlemine.
- F** Le symbole désigne le tri sélectif des déchets électriques et électroniques. Cela veut dire que ce produit ne peut pas être considéré comme un déchet ménager et qu'il doit être apporté à un point spécialisé dans la collecte des appareils électriques et électroniques abîmés. Une bonne réalisation des obligations liées à la récupération du matériel électrique et électronique usé devient particulièrement importante dans les cas où ce matériel comprend des éléments nocifs pour l'environnement et pour la santé des personnes.
- GB** The following symbol means selective collection of waste electric and electronic equipment which means that the product cannot be disposed of in the same way as other household waste. It must be returned to an appropriate centre for waste electric and electronic equipment collection. Proper execution of tasks related to collection of waste electrical and electronic equipment is of particular meaning if the equipment contains hazardous components which may adversely affect the environment and human health.
- H** A szimbólum az elektromos és elektronikai készülékek szelektív gyűjtésére vonatkozik, ami azt jelenti, hogy ezeket a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Az elromlott készüléket, elektronikai alkatrészeket elektronhulladék gyűjtőhelyen kell leadni. Az elhasznált elektromos és elektronikus berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok helyes elvégzésének különleges jelentősége van akkor, ha ezek a berendezések a környezetre és az emberi egészségre negatív befolyást veszélyes összetevőket tartalmaznak.
- LT** Simbolis reiškia selektyvų elektros ir elektronikos įrengimų surinkimą, tai reiškia, kad negalima su jais elgtis, kaip su bet kuriomis namų ūkiu šiukšlėmis. Būtina atiduoti jų tinkamame punkte, renkančiame elektros ir elektronikos įrengimus. Tinkamas sunaudotų elektros ir elektroninių prietaisų surinkimas turi ypatingą reikšmę, jei tuose prietaisuose yra pavojingų komponentų, kurie turi neigatyvią įtaką aplinkai ir žmonių sveikatai.
- LV** Simbols nozīmē selektīvu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, pret šo produktu nedrīkst attiekties kā uz citu sadzīves atkritumu. To nepieciešams nogādāt attiecīgā punktā, kurš savāc nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas. Pareiza uzdevumu realizācija saistīta ar izlietoto elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu ir svarīga, ja iekārtā ir ipasi gadījumos, kad šajās iekārtās ir bīstamas sastāvdaļas, kuras var negatīvi iedarboties uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- MD** Simbolul înseamnă colectarea selectivă a aparatelor de uz casnic electrice și electronice, adică acest produs nu poate fi tratat ca alte aparate de uz casnic uzate. Trebuie dat la un punct de colectare pentru aparatura electrică și electronică. Realizarea corectă a sarcinilor legate de colectarea aparatelor electrice și electronice uzate are însemnătate mai ales în cazul cînd la aceste aparate apar elemente componente periculoase care au influență negativă asupra mediului și sănătății oamenilor.
- RO** Simbolul înseamnă colectarea selectivă a aparatelor de uz casnic electrice și electronice, adică acest produs nu poate fi tratat ca alte aparate de uz casnic uzate. Trebuie dat la un punct de colectare pentru aparatura electrică și electronică. Realizarea corectă a sarcinilor legate de colectarea aparatelor electrice și electronice uzate are însemnătate mai ales în cazul cînd la aceste aparate apar elemente componente periculoase care au influență negativă asupra mediului și sănătății oamenilor.