



ASCAR 10A



ASCAR 10B



ASCAR 10C

INSTRUKCJA MONTAŻU

OPRAWA ŚCIENNA, WBUDOWANA

ASCAR 10A, ASCAR 10B, ASCAR 10C

Oprawa ASCAR to oprawa ścienna, wbudowana, wykonana z odlewu aluminiowego w kolorze srebrnym z matowaną szybą. Jej konstrukcja zapewnia podwyższoną odporność na wnikanie pyłu i wody (IP 65). W oprawach jako źródło światła stosuje się świetlówki kompaktowe PLS z trzonkiem G23 o mocy 7W (ASCAR 10B, ASCAR 10C) oraz żarówkę halogenową G-9 z trzonkiem G9 o maksymalnej mocy 50W zasilaną napięciem sieciowym 230V/50Hz (ASCAR 10A).

Zastosowanie: oświetlenie wejść, garaży, korytarzy, a także podświetlanie podjazdów, podejść lub stopni schodów. Napięcie zasilania: 230V/50Hz.

MONTAŻ

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, czy wyłączone zostało zasilanie. Przewody elektryczne muszą być podłączone zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami. Zaleca się, aby montaż oprawy wykonał wykwalifikowany elektryk.

1. Odkręcić cztery imbusowe śruby (śrubokręt imbusowy w komplecie).
2. Zdjąć metalową osłonę, a następnie zdjąć matowaną szybę oraz uszczelkę (w modelu ASCAR 10A matowana szyba jest skręcona z osłoną i nie trzeba jej odkręcać).
3. Odkręcić jedną śrubkę mocującą odbłyśnik do oprawy, a następnie wyjąć go.
4. Wewnątrz aluminiowej puszki odkręcić dwie śruby z uszczelkami, a następnie zdjąć plastikową podstawę do montażu z metalowej puszki.
5. W plastikowej podstawie do montażu wylać w miejscu przeprowadzania przewodu jedną z trzech zaślepek znajdujących się w jej podstawie, na jednej ścianie dłuższej oraz na jednej ścianie krótszej.
6. Przez wykonany otwór przeprowadzić przewód zasilający (o długości minimum 20cm) oraz zamontować podstawę w miejscu wyznaczonym do zamocowania oprawy.
7. W gumowej uszczelce znajdującej się w podstawie puszki metalowej wykonać otwór o takiej średnicy, aby można było przeprowadzić przez nią przewód zapewniając przy tym jak najlepsze uszczelnienie.
8. Z przewodu zasilającego usunąć część izolacji (około 1 cm) i połączyć ze złączką zaciskową, odpowiednio: przewód fazowy (brązowy lub czarny) do otworu oznaczonego „L”, neutralny (niebieski) do „N” oraz ochronny (żółto-zielony) do „⊕”.
9. Włożyć aluminiową puszkę w podstawę do montażu i przykręcić dwoma śrubami z uszczelkami.
10. Założyć odbłyśnik i przykręcić go śrubką.
11. Włożyć odpowiednie do modelu oprawy źródło światła.
12. Założyć poprawnie uszczelkę tak, aby na całej długości była zaczepiona o kanalik w metalowej puszcze.
13. Założyć szybę, matowaną stroną skierowaną do źródła światła (dotyczy ASCAR 10B i ASCAR 10C).
14. Założyć aluminiową osłonkę i przykręcić czterema śrubami imbusowymi.

WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

1. Okręcić cztery imbusowe śruby (śrubokręt imbusowy w komplecie).
2. Zdjąć metalową osłonę, a następnie zdjąć matowaną szybę oraz uszczelkę (w modelu ASCAR 10A matowana szyba jest skręcona z osłoną i nie trzeba jej odkręcać).
3. Wyjąć uszkodzone źródło światła i włożyć nowe.
4. Założyć poprawnie uszczelkę tak, aby na całej długości była zaczepiona o kanalik w metalowej puszcze.
5. Założyć szybę matowaną stroną skierowaną do źródła światła (dotyczy ASCAR 10B i ASCAR 10C).
6. Założyć aluminiową osłonkę i przykręcić czterema śrubami imbusowymi.

UWAGI

- Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Przed wymianą źródła światła należy upewnić się, czy nie jest ono zbyt gorące.
- Dotknięcie żarówki halogenowej gołymi palcami może skrócić jej żywotność (w przypadku dotknięcia żarówki palcem należy ją przemyć wacikiem nasączonym alkoholem).





W razie wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu lub zastosowania niewłaściwego źródła światła. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejsze produkty spełniają wymagania następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:

- Dyrektywa niskonapięciowa LVD (73/23/EWG).
- Dyrektywa dotycząca Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC (89/336/EWG).





ASCAR 10A

0,80kg

ASCAR 10B

0,86kg



ASCAR 10C

0,89kg



max.
50W

- ASCAR 10A



7W



- ASCAR 10B



7W



- ASCAR 10C



ELGO Lighting Industries S.A.
ul. Kutnowska 98
09-500 Gostynin



- PL** Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować tak jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
- BG** Символът означава разделно събиране на електрически и електронни уреди, т.е. този продукт не бива да се изхвърля заедно с обикновените домашни отпадъци. Той трябва да бъде предаден в съответния пункт за събиране на изхабени електрически и електронни уреди.
- CZ** Symbol znamená selektivní sběr elektrospotřebičů a elektroniky, tzn. s tímto produktem se nesmí nakládat stejně jako s jiným odpadem s domácností. Je nutno tento předat do organizovaného sběru opotřebovaných elektrovyrobků a elektroniky.
- D** Das Symbol bedeutet die selektive Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten, dieses Produkt darf also nicht als Hausmüll angesehen werden. Es ist an die geeignete Stelle abzuliefern, die für Sammlung von verbrauchten elektrischen und elektronischen Geräten zuständig ist.
- E** El símbolo significa la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, es decir, este producto no se puede tratar como otros residuos domésticos. Es necesario devolverlo a un punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados.
- F** Le symbole désigne le tri sélectif des déchets électriques et électroniques. Cela veut dire que ce produit ne peut pas être considéré comme un déchet ménager et qu'il doit être apporté à un point spécialisé dans la collecte des appareils électriques et électroniques abîmés.
- GB** The following symbol means selective collection of waste electric and electronic equipment which means that the product cannot be disposed of in the same way as other household waste. It must be returned to an appropriate centre for waste electric and electronic equipment collection.
- H** A szimbólum az elektromos és elektronikai készülékek szelektív gyűjtésére vonatkozik, ami azt jelenti, hogy ezeket a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Az elromlott készüléket, elektronikai alkatrészeket elektrohulladék gyűjtőhelyen kell leadni.
- LT** Simbolis reiškia selektyvų elektros ir elektronikos įrengimų surinkimą, tai reiškia, kad negalima su jais elgtis, kaip su bet kuriomis namų ūkio šiukšlėmis. Būtina atiduoti jį tinkamame punkte, renkančiame elektros ir elektronikos įrengimus.
- LV** Simbols nozīmē selektīvu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, pret šo produktu nedrīkst attiekties kā uz citu sadzīves atkritumu. To nepieciešams nogādāt attiecīgā punktā, kurš savāc nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas.
- MD** Simbolul înseamnă colectarea selectivă a aparatelor de uz casnic electrice și electronice, adică acest produs nu poate fi tratat ca alte aparate de uz casnic uzate. Trebuie dat la un punct de colectare pentru aparatura electrică și electronică.
- RO** Simbolul înseamnă colectarea selectivă a aparatelor de uz casnic electrice și electronice, adică acest produs nu poate fi tratat ca alte aparate de uz casnic uzate. Trebuie dat la un punct de colectare pentru aparatura electrică și electronică.
- RUS** Символ обозначает селективный сбор электрического и электронного оборудования, т.е. данный продукт нельзя считать на уровне других домашних отходов. Надо сдать его в соответствующий пункт сбора изношенного электрического и электронного оборудования.
- SK** Symbol znamená selektívny zber elektrických a elektronických spotrebičov, teda s týmto výrobkom sa nesmiete zaobchádzať ako s inými odpadmi z domácnosti. Treba ho odovzdať do príslušnej zberne opotrebovaných elektrických a elektronických spotrebičov.
- SRB** Simbol označava selektivno sakupljanje električnih i elektroničkih delova jer njih ne smemo tretirati kao druge kućne otpade. Taj otpad treba deponovati u određeni sabirni punkt predviđen za iskorišćenju elektroničku i električnu opremu.
- UA** Символ позначає селективний збір електричного й електронного устаткування, тобто даний продукт не можна вважати на рівні з іншими домашніми відходами. Треба здати його у відповідний пункт збору зношеного електричного й електронного устаткування.