



ELGO Lighting Industries S.A.
ul. Kutnowska 98
09-500 Gostynin
Poland
www.elgo.pl
IME-204



HIGH QUALITY



Made in Poland

POLSKA
MARKA

Instrukcja montażu i eksploatacji Installation and operating instruction HERMETIC LINX



~230V

50Hz

IP 65



ciepła
biała
warm
white

neutralna
biała
neutral
white

dzienna
biała
daylight



HIGH QUALITY



IK10
dla klosza /
for cover



firma
przyjazna
naturze















WYMIARY GABARYTOWE / DIMENSIONS



Model	Moc oprawy / Power of luminaire	Wymiary / Dimensions [mm]			
		A	B	C	D
HERMETIC LINX 120 / 120R	24W, 48W	1287	140	94	900
HERMETIC LINX 150 / 150R	24W, 48W	1587	140	94	1200

HERMETIC LINX 120R, 150R

oprawy wyposażone w czujnik ruchu, opcja ON/OFF
luminaires equipped with motion sensor, ON/OFF option



INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

Oprawa hermetyczna HERMETIC LINX

PRZEZNACZENIE

Oprawy przemysłowe HERMETIC LINX charakteryzują się stopniem szczelności IP 65 (pyłoszczelne i strugoodporne). Klosz opal, obudowa i zamki wykonane są z poliwęglanu (PC). Oprawy przeznaczone są do oświetlania hal przemysłowych, pomieszczeń warsztatowych, pomieszczeń o dużej wilgotności i zapyleniu. Mogą być też stosowane jako oświetlenie wiat, zadaszeń itp. Przystosowane są do montażu nastropowego. Dostarczane w komplecie z uchwytnymi umożliwiającymi zwieszanie oprawy na haczyku lub łańcuszku.

WERSJE OPRAW

HERMETIC LINX 120R i 150R – oprawy z czujnikiem ruchu w opcji ON/OFF

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED

Oprawy wyposażone w 2 niewymienne moduły LED z diodami typu SMD. Barwa światła: ciepła biała, neutralna biała lub dzienna biała. Wskaźnik oddawania barw Ra = 80.

INSTRUKCJA MONTAŻU

OSTRZEŻENIA

1. Przed przystąpieniem do montażu oprawy należy upewnić się czy otoczenie jest pozbawione wycieków i/lub oparów zawierających środki chemiczne uniemożliwiające zastosowanie poliwęglanu.
2. Zaleca się, aby zainstalowanie oprawy zostało wykonane przez wykwalifikowanego elektryka, który musi przestrzegać niniejszą instrukcję oraz przepisy dotyczące instalacji elektrycznych.
3. W czasie instalowania, konserwacji oraz wymiany źródła światła należy wyłączyć zasilanie!

MONTAŻ

1. Otworzyć klosz oprawy odpinając zamki.
2. Oddzielić płytę montażową od korpusu przez zwolnienie zatrzasków.
3. Zamocować do podłoża elementy mocujące oprawę w rozstawie D według tabeli.
4. Zawiesić korpus oprawy zgodnie z Rys. 1– 12.
5. Wprowadzić przewód zasilający przez dławnicę do korpusu.
6. Podłączyć przewód do złączki zasilającej (przewód ochronny, neutralny, fazowy).
7. Zatrzasknąć płytę montażową w korpusie oprawy.
8. Zamknąć klosz oprawy zapinając zamki.



Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Instalację oprawy powinien przeprowadzić doświadczony elektryk. **Przed rozpoczęciem instalacji koniecznie wyłączyć dopływ prądu do sieci elektrycznej, do której ma być podłączona oprawa, aby zabezpieczyć się przed przypadkowym załączeniem napięcia!**

Dla zapewnienia optymalnych parametrów technicznych oprawy należy okresowo przeprowadzać jej konserwację. Obudowę oprawy należy czyścić ogólnie dostępnymi środkami myjącymi i wytrzeć do sucha miękką tkaniną. Nie używać środków żrących i rozpuszczalników. Nie stosować strumienia wody pod ciśnieniem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania się do zaleceń niniejszej instrukcji. Zgodnie z art.568 §1 uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od dnia wydania oprawy kupującemu.

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTION

– HERMETIC LINX luminaire

APPLICATION

HERMETIC LINX industrial luminaires have a IP 65 tightness class (dust-proof and splash-proof). Opal cover, body and locks are made of polycarbonate (PC). The luminaires are intended for illumination of industrial halls, workshop rooms, rooms of high humidity and dustiness. They can also be used for lighting of shelters, roofings etc. The luminaires are adapted to ceiling mount and supplied together with handles which allow to hang the luminaire on a hook or chain.

LUMINAIRE VERSIONS

HERMETIC LINX 120R and 150R – luminaires with microwave motion sensor, ON/OFF option

LED LIGHT SOURCES

Two LED modules, inconvertible, with LEDs type SMD. Light colour: warm white, neutral white or daylight. Colour rendering index CRI = 80.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNINGS

1. Before starting the luminaire installation make sure that the environment is free from fumes and/or vapours containing chemicals which prevent the use of polycarbonate.
2. It is recommended that the luminaire installation is carried out by a qualified electrician who must follow these instructions and electrical system regulations.
3. During installation, maintenance works and light source replacement power must be off!

INSTALLATION

1. Open the luminaire cover by unlocking the locks.
2. Separate the mounting plate from the body by releasing the clamps.
3. Fix the parts which fasten the luminaire in the D spacing, to the substrate.
4. Hang the luminaire body as shown in Fig. 1 –12.
5. Insert the power cord into the body through the cable gland.
6. Connect the cable to the power connector (protective wire, neutral wire, phase wire).
7. Slam the mounting plate on the luminaire body.
8. Close the luminaire cover by locking the locks.



The following symbol means selective collection of waste electric and electronic equipment which means that the product cannot be disposed of in the same way as other household waste. It must be returned to an appropriate centre for waste electric and electronic equipment collection. Proper execution of tasks related to collection of waste electrical and electronic equipment is of particular meaning if the equipment contains hazardous components which may adversely affect the environment and human health.

SAFETY AND MAINTENANCE

Fitting installation should be carried out by an experienced electrician. **Before installation, cut off the supply of power to the electric network used to connect the fitting to prevent accidental turning on the power!**

To ensure optimality of technical parameters, fitting needs to be maintained periodically. Fitting's casing must be cleaned with commonly available detergents. Do not use caustic agents or solvents. Do not use water jet under pressure.

The Manufacturer does not bear any responsibility for any possible damage caused to the consumer in case the Manufacturer's requirements specified in the given instruction manual are disregarded. According to article 568 pt 1, the manufacturer establishes a warranty period for 1 (one) year from the date of transfer of fitting to the Consumer.